



Encienda el controlador (asegúrese de que la tensión de funcionamiento sea correcta). No conecte el motor todavía. Después de ajustar parámetros como la corriente, puede conectar el motor para realizar una prueba. Esto evita que la corriente predeterminada sea demasiado alta y pueda dañar el motor.

Conecte el controlador al ordenador mediante 2 cables, seleccione el puerto COM y mantenga los demás ajustes en sus valores predeterminados.

Haga clic en "Connect" para establecer correctamente la comunicación. A continuación, puede modificar los parámetros.

Después de descomprimir el software y completar correctamente la instalación, aparecerán 2 programas. Utilice "HBSSeries".