
23HS45-4204S-RV PULL OUT TORQUE(36V 4.2A HELF STEP)
PULL OUT TORQUE(N.cm)
300
250
200
150
100
50
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
FREQUENCE(PPS)
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
SPEED(RPM)